GUIDA PER RICHIESTA

ECONOMIZZATORI E SEQUENZIATORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E = elettronica

TIPO DI SEQUENZIATORE

1 T = sequenziatore con display numerico
2 T = economizzatore con display numerico
AT = economizzatore con display numerico
3 T = pressostato differenziale con display numerico
4 T = sequenziatore in cassetta
5 T = sequenziatore con display grafico multilingua
6 T = economizzatore con display grafico multilingua
7 T = sequenziatore con display grafico multilingua
8 T = economizzatore con display grafico multilingua

N° DI USCITE

01÷184 = n° di uscite

TENSIONE DI INGRESSO

D = 12V DC
U = 024V DC
B = 024V 50-60 Hz
L = 110V 50-60 Hz
M = 220V 50-60 Hz

TENSIONE DI USCITA

D = 12V DC
U = 024V DC
B = 024V 50-60 Hz
L = 110V 50-60 Hz
M = 220V 50-60 Hz

CONTENITORE

12,13 .... =
50,51 .... = tipo di contenitore

CERTIFICAZIONE

00 = sequenziatore/economizzatore standard
22 = sequenziatore/economizzatore ATEX per zona 22
21 = sequenziatore/economizzatore ATEX per zona 21

OPZIONI

PRESSACAVI

TIPO
G = pressacavo PG9
H = pressacavo PG11
D = pressacavo M20
F = pressacavo M16

QUANTITA'
01 = n°1 pressacavo montato
02 = n°2 pressacavi montati
... = n°... pressacavi montati

CABLAGGIO MATRIX

M = predisposizione Matrix

QUANTITA'
01 = n°1 connettore a pannello Matrix
02 = n°2 connettori a pannello Matrix
... = n°... connettori a pannello Matrix

PILOTI REMOTI

P = pilota remoto SRM
L = pilota remoto LDM

QUANTITA'
01 = n°1 pilota remoto montato
02 = n°2 piloti remoti montati
... = n°... piloti remoti montati