Anleitung für Anfragen

ECONOMIZER UND FOLGESCHALTUNGEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E = elektronisch

ART DER FOLGE-SCHALTUNG

1 T = Folgeschaltung mit numerischem Display
2 T = Economizer mit numerischem Display
A T = Economizer mit numerischem Display
3 T = Differential-Druckregler mit numerischem Display
4 T = Folgeschaltung im Kasten
5 T = Folgeschaltung mit mehrsprachigem graphischem Display
6 T = Economizer mit mehrsprachigem graphischem Display
7 T = Folgeschaltung mit mehrsprachigem graphischem Display
8 T = Economizer mit mehrsprachigem graphischem Display

ANZAHL DER AUSGÄNGE

01÷184 = Anzahl der Ausgänge

EINGANGSSPANNUNG

D = 12V DC
U = 024V DC
B = 024V 50-60 Hz
L = 110V 50-60 Hz
M = 220V 50-60 Hz

AUSGANGSSPANNUNG

D = 12V DC
U = 024V DC
B = 024V 50-60 Hz
L = 110V 50-60 Hz
M = 220V 50-60 Hz

BEHÄLTER

12,13 .... =
50,51 .... = Art des Behälters

ZERTIFIZIERUNG

00 = Folgeschaltung/Standard-Economizer
22 = Folgeschaltung/Economizer ATEX für Zone 22
21 = Folgeschaltung/Economizer ATEX für Zone 21

OPTIONEN

KABELVERSCHRAUBUNGEN

TYP
G = Kabelverschraubung PG9
H = Kabelverschraubung PG11
D = Kabelverschraubung M20
F = Kabelverschraubung M16

ANZAHL
01 = 1 montierte Kabelverschraubung
02 = 2 montierte Kabelverschraubungen
... = n... montierte Kabelverschraubungen

MATRIX VERKABELUNG

M = Matrix Vorbereitung

ANZAHL
01 = 1 Verbinder für Matrix-Panel
02 = 2 Verbinder für Matrix-Panel
... = n... Verbinder für Matrix-Panel

FERNSTEUERUNGEN

P = Fernsteuerung SRM
L = Fernsteuerung LDM

ANZAHL
01 = 1 montierter Fernsteuerungskasten
02 = 2 montierte Fernsteuerungskästen
... = n... montierte Fernsteuerungskästen